

V8680

IN

DIGITALE GEPÄCKWAAGE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese digitale Gepäckwaage zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: präzises Wiegen, attraktives Design, einfaches Tragen, Langlebigkeit und vieles mehr. Sie eignet sich perfekt für Reisen, den Familiengebrauch, zum Einkaufen oder für Outdoor-Aktivitäten.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Waage sicherzustellen.

ARTIKELSPEZIFIKATIONEN

Ausgestattet mit einem hochpräzisen Dehnungsmessstreifen-Sensorsystem.

Maximale Kapazität: 40 kg.

Mindestkapazität: 0,5 kg.

Einheit: kg/lb.

Ein-Knopf-Funktion.

Stromversorgung: 1 Lithiumbatterie (CR2032) im Lieferumfang enthalten.

WAAGEBEDIENUNG

Vor dem ersten Gebrauch die Batterieschutzfolie entfernen. Drücken Sie die **POWER** -Taste, um die Waage einzuschalten. Das LCD zeigt beim Start **888** an. Halten Sie die Waage nach dem Start senkrecht, bis innerhalb von 3 Sekunden ein Piepton ertönt und das LCD-Display **0,0 kg** anzeigt.

Legen Sie den zu wiegenden Gegenstand auf die Waage, während das LCD **0,0 kg** anzeigt. Greifen Sie anschließend den Griff und heben Sie den Gegenstand an. Die Waage gibt einen Signalton aus, sobald der Gegenstand gewogen ist. Das LCD zeigt das Gewicht des Gegenstands zusammen mit der Meldung „**Halten**“ in der unteren rechten Ecke an.

Um die Waage zurückzusetzen und einen weiteren Gegenstand zu wiegen, nehmen Sie den Gegenstand von der Waage und drücken Sie **die POWER** -Taste. Die Waage gibt daraufhin einen Signalton aus und zeigt **0,0 kg** an.

Drücken Sie **die POWER**- Taste, um die Waage auszuschalten (die Waage schaltet sich nach 60 Sekunden Inaktivität automatisch aus).

EINHEITENÜBERGANG (KG/LB)

Drücken Sie **die POWER** -Taste, um die Waage einzuschalten. Drücken Sie **die POWER** -Taste erneut. Auf dem LCD-Display wird die Meldung „**lb**“ angezeigt. Drücken Sie **die POWER** -Taste erneut, um in kg zu wiegen.

STARKE FUNKTION

Wenn Sie einen Behälter zum Wiegen eines Artikels verwenden, wiegen Sie den Behälter zunächst allein. Nachdem das Gerät einen Signalton ausgibt und das LCD das Behältergewicht mit der Meldung „**Halten**“ in der unteren rechten Ecke anzeigt, heben Sie den Behälter weiter an und drücken Sie kurz **die POWER** -Taste, um die Waage auf **0,0 kg** zurückzusetzen.

Legen Sie den zu wiegenden Gegenstand in den Behälter. Nun wird nur noch das Objektgewicht angezeigt.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG

- Die maximale Gewichtsgrenze dieser Waage beträgt 40 kg. Wenn Gegenstände schwerer als 40 kg auf die Waage gelegt werden, erscheint die Meldung „ERR“. Das Wiegen von Gegenständen über 40 kg kann die Waage beschädigen.
- Wenn auf dem LCD das *Batteriesymbol angezeigt wird*, ist die Batterie schwach. Bitte wechseln Sie die Batterie so schnell wie möglich.
- Um die höchstmögliche Genauigkeit zu gewährleisten, vermeiden Sie Schütteln oder Wackeln beim Wiegen von Gegenständen auf der Waage.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Wischen Sie die Waage mit einem leicht feuchten Tuch ab. Tauchen Sie die Waage NICHT in Wasser und verwenden Sie keine chemisch-scheuernden Reinigungsmittel auf der Waagenoberfläche.
- Belasten Sie den Dreiecksring NICHT über längere Zeit. Halten Sie die Waage während der Fahrt von Gegenständen mit scharfen Enden (wie Spielzeug oder Schreibwaren) fern, um ein versehentliches Einschalten und damit einen Batterieverbrauch zu vermeiden.
- Um die Genauigkeit zu gewährleisten, verwenden Sie diese Waage NICHT in der Nähe starker Magnetfelder.
- Bewahren Sie die Waage außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens von Batterien oder Kleinteilen zu vermeiden.

IST

GEPÄCKWAAGE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese digitale Gepäckwaage verfügt über einen Präzisionssensor zur Gewichtsbestimmung und bietet gleichzeitig ein attraktives Design, Mobilität und Haltbarkeit. Es zeichnet sich durch seine Zweckmäßigkeit für Reisen, den Familiengebrauch, den Einkauf oder Outdoor-Aktivitäten aus. Es wird empfohlen, diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung der Waage sorgfältig durchzulesen, um eine ordnungsgemäße Verwendung und Bedienung sicherzustellen.

WAAGERECHTE FUNKTIONEN

- Enthält einen präzisen digitalen Gewichtssensor.
- Maximales unterstütztes Gewicht: 40 kg.
- Mindestgewichtsbereich: +0,5 kg.
- Gewichtseinheiten: kg/lb.
- Einfache Bedienung mit nur einer Taste.
- Stromversorgung: 1 Lithiumbatterie (CR2032) im Lieferumfang enthalten.

SO FUNKTIONIERT DIE WAAGE

Vor der ersten Inbetriebnahme der Waage die *Schutzfolie* von der Batterie entfernen. Drücken Sie die *POWER* -Taste für seine Aktivierung. Auf dem LCD-Bildschirm wird dann *888* angezeigt. Halten Sie die Waage anschließend mindestens drei Sekunden lang aufrecht, bis Sie einen Piepton hören. Nach dem Ton wird auf dem Bildschirm die Meldung „0,0 kg“ angezeigt .

Wichtig ist, dass der zu wiegende Gegenstand vor dem Anschließen des Gerätes an der Nylonschnur befestigt wird. Sobald die Waage angeschlossen ist, ziehen Sie sie nach oben, bis das Gepäck vom Boden abgehoben ist.

In der Luft halten, bis ein Geräusch zu hören ist. Auf dem Bildschirm wird dann das Gewicht des Artikels angezeigt und in der unteren rechten Ecke wird die Meldung „*Halten*“ angezeigt.

Um ein weiteres Objekt zu wiegen, öffnen Sie die Schnalle und befestigen Sie das neue Objekt. Drücken Sie die *POWER* -Taste und wiederholen Sie den Vorgang im vorherigen Absatz. Drücken Sie die *POWER* -Taste erneut, um die Waage auszuschalten (nach einer Minute Standby schaltet sich das Gerät automatisch aus).

ÄNDERUNG DER GEWICHTSEINHEIT (KG AUF LB)

Drücken Sie die *POWER* -Taste , um die Waage einzuschalten. Auf dem Bildschirm wird standardmäßig die Gewichtseinheit in kg angezeigt. Um zu lb zu wechseln, drücken Sie die *POWER-Taste erneut*. Wiederholen Sie den Vorgang des *Skalenbetriebs* zum Messen in Pfund.

TARA-FUNKTION

Zum Einstellen der Tara halten Sie den zu wiegenden Gegenstand und schließen die Waage an. Nachdem Sie den Signalton des Geräts gehört haben und auf dem Display die Meldung „ Halten“ *angezeigt wird*, wiegen Sie den Koffer oder Behälter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „*Bedienung der Waage*“ . Drücken Sie anschließend, während der Koffer in der Luft ist, die *POWER-Taste*. Das Display zeigt dann *0,0 kg an*. Legen Sie die Gegenstände, ohne die Waage abzuklemmen, in den Behälter oder Koffer und ziehen Sie ihn heraus, bis er den Boden nicht mehr berührt. Auf diese Weise zeigt der Bildschirm nur das Gewicht der Gegenstände im Koffer/Behälter an.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG

- Das von der Waage unterstützte Maximalgewicht beträgt 40 kg. Wenn Sie versuchen, ein Objekt über diesem Gewicht zu wiegen, wird auf dem LCD-Bildschirm die Meldung *ERR angezeigt*. Darüber hinaus besteht die Gefahr einer Beschädigung des Gewichtssensors.
- Wenn auf dem Bildschirm das Batteriesymbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist und sofort ausgetauscht werden muss.
- Um eine genaue Gewichtsmessung zu gewährleisten, wird empfohlen, das zu wiegende Objekt während des Messvorgangs nicht zu schwingen oder übermäßig zu bewegen.

PFLEGE UND WARTUNG

- Um die Waage zu reinigen, wischen Sie die gesamte Oberfläche des Geräts mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. NICHT in Wasser tauchen oder zur Reinigung scheuernde Chemikalien verwenden.
- Halten Sie das zu wiegende Objekt NICHT zu lange in der Luft, da dies den Gewichtssensor des Geräts beschädigen könnte.
- Lagern Sie die Waage nicht in der Nähe scharfer Gegenstände, die sie versehentlich aktivieren könnten.
- Um eine genaue Gewichtsmessung zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Magnetfeldern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um ein versehentliches Verschlucken kleiner Teile des Geräts zu vermeiden.

PL

WAAGE

BENUTZERHANDBUCH

Diese digitale Gepäckwaage zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: präzises Wiegen, ansprechendes Aussehen, leicht zu tragen, langlebig und vieles mehr. Perfekt für Reisen, den Familiengebrauch, zum Einkaufen oder für die aktive Erholung. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie es richtig verwenden.

SPEZIFIKATION

Waage mit einem sehr präzisen Spannungsmesser ausgestattet.

Maximale Tragkraft: 40 kg.

Mindestbelastbarkeit: 0,5 kg.

Einheit: kg/lb.

Ein Knopf.

Stromversorgung: 1 Lithiumbatterie (CR2032) im Lieferumfang enthalten.

SERVICE

Vor Gebrauch die Schutzfolie vom Akku entfernen. Drücken Sie die POWER-Taste, um die Waage einzuschalten. Zunächst zeigt das Display 888 an. Halten Sie die Waage nach dem Einschalten in einer vertikalen Position, bis Sie einen kurzen Piepton hören (innerhalb von 3 Sekunden) und das Display 0,0 kg anzeigt.

Das zu wiegende Objekt sollte auf der Waage aufgelegt werden, wenn auf dem Display 0,0 kg angezeigt wird. Dann sollten Sie den Griff greifen und hochheben. Nach dem Wiegen des Gegenstands gibt die Waage einen kurzen Piepton aus. Auf dem Bildschirm werden das Gewicht sowie die Halteinformationen in der unteren rechten Ecke angezeigt.

Um die Waage zurückzusetzen und einen anderen Gegenstand zu wiegen, nehmen Sie den Gegenstand von der Waage und drücken und lassen Sie dann die POWER-Taste los. Die Waage gibt einen kurzen Piepton aus und auf dem Bildschirm werden 0,0 kg angezeigt.

Drücken Sie die POWER-Taste, um die Waage auszuschalten (die Waage schaltet sich nach 60 Sekunden Inaktivität auch automatisch aus).

WECHSELEINHEIT (KG/LB)

Drücken Sie die POWER-Taste, um die Waage einzuschalten. Drücken Sie die POWER-Taste erneut und auf dem Bildschirm wird lb angezeigt. Drücken Sie die POWER-Taste erneut, um in kg zu wiegen.

TARA-FUNKTION

Wenn Sie eine Verpackung für ein gewogenes Produkt verwenden, wiegen Sie zuerst die Verpackung selbst. Nachdem ein kurzer Piepton ertönt und die Hold-Information unten rechts auf dem Bildschirm erscheint, heben Sie das Paket weiter an und drücken und lassen Sie die POWER-Taste los, um die Waage auf 0,0 kg zurückzusetzen.

Legen Sie das Produkt samt Verpackung auf die Waage. Jetzt wird nur noch das Produktgewicht angezeigt.

KOMMENTARE

- Die maximale Tragkraft dieser Waage beträgt 40 kg. Wenn schwerere Gegenstände auf die Waage gelegt werden, zeigt der Bildschirm ERR an. Der Versuch, Produkte über 40 kg zu wiegen, kann die Waage beschädigen.
- Wenn auf dem Bildschirm das Batteriesymbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Batterieladung niedrig ist. Die Batterie sollte umgehend ausgetauscht werden.
- Um eine möglichst hohe Messgenauigkeit zu gewährleisten, vermeiden Sie das Schütteln oder Schaukeln von Objekten während des Wiegens.

REINIGUNG UND LAGERUNG

- Die Waage sollte mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Legen Sie die Waage nicht in Wasser und verwenden Sie keine Chemikalien zum Reinigen ihrer Oberfläche.
- Drücken Sie das Gerät nicht über längere Zeit zusammen. Halten Sie die Waage auf Reisen von scharfen Gegenständen (wie Spielzeug oder Schreibwaren) fern, um ein Einschalten und versehentliches Entladen der Batterie zu vermeiden.
- Um die Genauigkeit zu gewährleisten, verwenden Sie die Waage nicht in der Nähe starker Magnetfelder.
- Bewahren Sie die Waage außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um das Risiko des Verschluckens von Batterien oder Kleinteilen zu vermeiden.