

T H I N K G R E E N

Przy naszych produktach
znajdziesz wydrukowane
instrukcje obsługi
wyłącznie w języku
polskim oraz angielskim.

Jeśli potrzebujesz więcej
to na kolejnych stronach
znajdują się instrukcje
obsługi w językach :

There is a printed manual
in English and Polish
languages added
to each our product.

If you need more,
you will find manuals
in other languages
on next pages.



1. PL



2. EN



3. CS



4. DE



5. ES



6. FR



7. IT



8. RO



9. SV

Pojemnik JOKI 470 ml (16536)

INSTRUKCJA



1. Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie części w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.
2. Do mycia nie należy używać chemikaliów zawierających chlor.
3. Nie przepelniaj.
4. Produkt jest w zamierzeniu szczelny, jednak mogą zdarzyć się drobne przecieki.

Ostrzeżenie:

Produkt nie jest przeznaczony do spożywania gorących napojów.

Nie używać w zmywarkach.

Nie używać w kuchenkach mikrofalowych.

Trzymać z daleka od dzieci. Dzieci mogą używać produktu tylko pod nadzorem osób dorosłych.

Container JOKI 470 ml (16536)

SIMPLE INSTRUCTIONS



1. Wash all parts in warm soapy water before using.
2. Do not use bleach or cleansers containing chlorine to clean.
3. Do not overfill.
4. This product is not intended to be spill proof or leak proof and is not guaranteed against minor leakage.

Warning:

Not for use with hot liquids.

Do not wash in dishwashers.

Do not microwave, metal parts inside.

Keep away from children. Children may use the product only under adult supervision.

Nádoba JOKI 470 ml (16536)

JEDNODUCHÝ NÁVOD



1. Před použitím umyjte všechny části v teplé mýdlové vodě.
2. K čištění nepoužívejte bělidla nebo čisticí prostředky obsahující chlór.
3. Nepřepĺňujte.
4. Tento produkt není určen k tomu, aby byl odolný proti polití nebo úniku, a není zaručeno proti menšímu úniku.

Varování:

Nepoužívat s horkými tekutinami.

Neumývejte v myčkách nádobí.

Nevkládejte do mikrovlnné trouby, kovové části uvnitř.

Drž se dál od dětí. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Behälter JOKI 470 ml (16536)

ANLEITUNG



1. Vor dem ersten Gebrauch alle Teile in warmem Seifenwasser waschen.
2. Zur Reinigung keine chlorhaltigen Chemikalien verwenden.
3. Nicht überfüllen.
4. Das Produkt soll wasserdicht sein, aber kleinere Undichtigkeiten können auftreten.

Warnung:

Das Produkt ist nicht für heiße Getränke geeignet.

Nicht in der Spülmaschine verwenden.

Nicht in Mikrowellenherden verwenden.

Vor Kindern fernhalten. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Envase JOKI 470 ml (16536)

INSTRUCCIONES SIMPLES



1. Lave todas las piezas en agua tibia y jabón antes de usar.
2. No use lejía o limpiadores que contengan cloro para limpiar.
3. No llene demasiado.
4. Este producto no está diseñado para ser a prueba de derrames o fugas y no garantizado contra fugas menores.

Advertencia:

No debe usarse con líquidos calientes.

No lavar en lavavajillas.

No microondas, partes metálicas en el interior.

Aléjate de los niños. Los niños pueden usar el producto solo bajo la supervisión de un adulto.

Récipient JOKI 470 ml (16536)

MODE D'EMPLOI



1. Avant la première utilisation, lavez toutes les parties dans l'eau tiède avec du savon.
2. N'utilisez pas de produits chimiques contenant du chlore pour le nettoyage.
3. Ne remplissez pas trop.
4. Le produit est conçu pour être étanche, cependant des fuites mineures peuvent se produire.

Avertissement:

Le produit n'est pas destiné à la consommation de boissons chaudes.

Ne pas utiliser dans les lave-vaisselle.

Ne pas utiliser dans les fours à micro-ondes.

Garder loin des enfants. Les enfants ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance de personnes adultes.

Contenitore JOKI 470 ml (16536)

ISTRUZIONI SEMPLICI



1. Lavare tutte le parti in acqua calda e sapone prima dell'uso
2. Non utilizzare candeggina o detergenti contenenti cloro per pulire.
3. Non riempire eccessivamente.
4. Questo prodotto non è concepito per essere a prova di perdite o perdite e non lo è garantito contro piccole perdite.

Avvertimento:

Non per l'uso con liquidi caldi.

Non lavare in lavastoviglie.

Non microonde, parti metalliche all'interno.

Tenere lontano dai bambini. I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.

Recipient JOKI 470 ml (16536)

INSTRUCȚIUNI SIMPLE



1. Spălați toate piesele în apă caldă cu săpun înainte de utilizare.
2. Nu utilizați înălbitor sau produse de curățare care conțin clor pentru a curăța.
3. Nu supraîncărcați.
4. Acest produs nu este destinat să fie rezistent la scurgeri sau scurgeri și nu este garantat împotriva scurgerilor minore.

Avertizare:

A nu se utiliza cu lichide fierbinți.

Nu spălați în mașina de spălat vase.

Nu gătiți cu microunde, piese metalice din interior.

Stai departe de copii. Copiii pot folosi produsul numai sub supravegherea unui adult.

Behållare JOKI 470 ml (16536)

ENKLA INSTRUKTIONER



1. Tvätta alla delar i varmt tvålsvatten före användning.
2. Använd inte blekmedel eller rengöringsmedel som innehåller klor för att rengöra.
3. Överfyll inte.
4. Denna produkt är inte avsedd att vara spillsäker eller läcksäker och är inte det garanteras mot mindre läckage.

Varning:

Ej för användning med heta vätskor.

Tvätta inte i diskmaskin.

Mikrovågsugn inte metall delar inuti.

Håll borta från barn. Barn får endast använda produkten under uppsikt av vuxen.